



راهنما

- فاز اول ۱۰۰ واحد
- فاز دوم ۱۰۴ واحد
- فاز سوم ۱۱۰ واحد
- فاز چهارم ۱۹۰ واحد

بلوکهای قابل اجرا

شرح	بلوک	طبقه	واحد	جمع
تعداد تیپ A	۱۸	۳	۶	۱۰۸
تعداد تیپ B	۱۵	۵	۱۰	۱۵۰
تعداد تیپ C	۱۱	۳	۶	۶۶
تعداد تیپ D	۱۸	۵	۱۰	۱۸۰
تعداد کل	۶۲			۵۰۴